


【 サイドバッグ 洋型 ・ 和型 】



サイドバッグ 洋型シリーズ

ブーケ(洋-1)



ケーキ2個用・特小・小・中・大

シフォン(洋-6)



特小・小・中・大

カスミ



特小・小・中・大・特大

洋型 無地




特小・小・中・大

雲 竜(和-1)




特小・小・中

『大・特大』はこの形です



【 サイドバッグ 洋型・和型 規格表 】



サイドバッグ 洋型・和型

品番	品名	規格				小売単位	ケース入数	JANコード	g/枚		
		厚さ	A	B	C					D (mm)	
別欄記載	サイドバッグ ケーキ2個用	0.03	× 340(220+	70+	50)	× 260	100枚P	1袋	1袋×10	別欄記載	4.7
別欄記載	サイドバッグ 特小	0.03	× 410(260+	70+	80)	× 360	100枚P	1袋	1袋×5	別欄記載	7.8
別欄記載	サイドバッグ 小	0.03	× 440(280+	80+	80)	× 410	100枚P	1袋	1袋×5	別欄記載	9.6
別欄記載	サイドバッグ 中	0.03	× 460(300+	80+	80)	× 460	100枚P	1袋	1袋×5	別欄記載	11.2
別欄記載	サイドバッグ 大	0.03	× 520(340+	80+	100)	× 530	100枚P	1袋	1袋×5	別欄記載	15.7
別欄記載	サイドバッグ 特大	0.03	× 550(370+	80+	100)	× 570	100枚P	1袋	1袋×5	別欄記載	17.9

サイドバッグ洋型・和型 (品番・JANコード)

柄名	ケーキ2個用	特小	小	中	大	特大
	品番	品番	品番	品番	品番	品番
	JANコード	JANコード	JANコード	JANコード	JANコード	JANコード
洋 - 1 フーケ	HD-SD-BU-CA2	HD-SD-BU-SS	HD-SD-BU-S	HD-SD-BU-M	HD-SD-BU-L	—
	000415	060983	060990	061003	061010	—
洋 - 6 シフォン	—	HD-SD-CHI-SS	HD-SD-CHI-S	HD-SD-CHI-M	HD-SD-CHI-L	—
	—	061508	061515	061522	061539	—
カスミ	—	HD-SD-KAS-SS	HD-SD-KAS-S	HD-SD-KAS-M	HD-SD-KAS-L	HD-SD-KAS-LL
	—	060860	060877	060884	060891	060907
和 - 1 雲竜	—	HD-SD-WAU-SS	HD-SD-WAU-S	HD-SD-WAU-M	—	—
	—	059406	059413	059420	—	—
洋型 無地	—	HD-SD-MU-SS	HD-SD-MU-S	HD-SD-MU-M	HD-SD-MU-L	—
	—	004307	004314	004321	004338	—

■JANコード：フラッグ、メーカーコード・・・4903466は共通

※JANコード記入欄のみ既製品があります。